

## Luftning av våg

På kranar äldre än 2015-11-19 så går luftningen på utskjut ut.

På kranar nyare än 2015-11-19 så är det kranhytt upp.

1. Häng gripen några centimeter över marken
2. Om systemet varit tomt (bytt slang) så ta bort slangen från våglänken
3. Öppna kranen till vågen.
  - a. Manuell kran vänster bakom stolen
  - b. El sitter den mellan benen.
4. Kör på hytt upp och spola igenom lite olja
5. Sätt dit slangen på våglänken
6. Öppna kranen i hytten
7. Kör hytt upp stäng sedan kranen
8. Se så våglänken drar ihop sig helt
9. Lätta lite på slangen och låt våglänken glida isär helt
10. Upprepa tills det inte kommer några luftbubblor
11. Justera sista gången med slangen så det blir ett spel på 5-6mm.